

Проверка дымовых и вентиляционных каналов

» ЗАЧЕМ проверять?

Нет тяги? В помещении скапливается угарный газ – **ОПАСНО для жизни!**

Нет тяги? По закону – **ОТКЛЮЧЕНИЕ газа!**

» КОГДА проверять?

Самостоятельно:

до и во время работы оборудования после обильных снегопадов во время таяния снега

С привлечением специалистов:

при установке нового оборудования при отсутствии тяги при ремонте дымовых и вентканалов

регулярно 3 раза в год: до начала, в середине и после окончания отопительного сезона

» КАК проверить тягу?

в дымоходе

Поднесите спичку к толке газового прибора.




1. Тяга есть – зажигать **МОЖНО**
2. Тяги нет – зажигать **НЕЛЬЗЯ**
3. Тяга обратная – зажигать **НЕЛЬЗЯ**

Самостоятельно проверяйте тягу **ДО** и **ВО ВРЕМЯ** работы газового оборудования

в вентканале

Поднесите листок бумаги к вентиляционной решетке



1. Лист держится – тяга есть. Включать газовый прибор **МОЖНО**
2. Лист НЕ держится – тяги НЕТ, включать прибор **НЕЛЬЗЯ**